playmobil®

5445

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD

Contains a small ball and small parts.
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"

Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important: Please keep these instructions for future reference !
Documents importants, à conserver soigneusement !
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig !

5159
7350



- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Compatible with the underwater motor (sold separately)
- Monteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau

1



2



3

2x





4





1

30 24 8722

30 64 3673

30 14 6260

2

30 25 8592



30 51 1742

2x 30 25 8662

30 25 9832

30 14 6270

3x

30 25 8710

30 27 7160

30 51 2212



30 51 1952

30 25 9902



30 25 9912

30 25 9922

30 65 1803

30 25 8582

30 80 8533

30 26 2340

30 25 9892

30 66 5950

30 25 9202

30 25 9882

2x 30 25 7762

2x 30 25 7782

2x 30 25 7772

30 65 3160

30 25 2970

30 22 9462

D A CH L B ACHTUNG!
Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

USA GB CDN M IRL WARNING! Only to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision.

F CDN B L CH ATTENTION! À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte.

E MEX ¡ ADVERTENCIA!
Utilizar solo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia de un adulto.

NL B WAARSCHUWING!
Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenen.

I CH ATTENZIONE!
Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto.

P AVISO!
Só utilizar em água onde a criança tenha pé e sob vigilância de adultos.

DK ADVARSEL!
Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde.

N ADVARSEL!
Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn.

S FIN VARNING!
Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen.

FIN VAROITUS!
Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa vedessä, jossa lapsi ylettyy pohjaan.

H FIGYELMEZTETÉS!
Csak a gyermek magasságához képest biztonságos sekély vízben és felnőtt felügyelete mellett szabad használni!

CZ VAROVÁNÍ!
Používat pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem dospělé osoby.

EST HOIATUS!
Kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all vees, kus laps ulatub jalgadega põhja.

LV BRĪDINĀJUMS!
Lietot tikai seklā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā.

LT DĖMESIO!
Naudoti tik vaikui tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusiesiems.

SLO OPOZORILO!
Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe.

SK UPOZORNENIE!
Používať len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom dospelej osoby.

PL UWAGA!
Do używania jedynie w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami oraz pod nadzorem osoby dorosłej.

TR CY DİKKAT!
Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın.

GR CY ΠΡΟΣΟΧΗ!
Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

RO AVERTIZARE!
A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere.

BG ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Да се използва само във вода, която е дълбока до нормалния ръст на детето, и под надзора на възрастен.

CN 警告! 可供孩子在水中使用，但必须在有人监护的情况下。



© 2012 geobra Brandstätter GmbH & Co.KG
Brandstätterstr. 2-10
90513 Zirndorf, Germany.
No. 30 80 6723 11.12

Serviceadressen finden Sie in allen Playmobil-Prospekten

Addresses of Customer Service Departments are shown in all Playmobil catalogues

L'adresse du service consommateurs est indiquée dans tous les catalogues Playmobil

Troverete gli indirizzi dei centri di assistenza in tutti i cataloghi Playmobil

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos de Servicio al Consumidor se encuentran en todos los catálogos Playmobil

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρετήσεως Πελατών είναι καταχωρημένη σε όλους τους καταλόγους Playmobil

pronounce: plāy-mō-bēēl